

Heatmax[®]

Kaminfläkt till braskamin


Kaminfläkten behöver inte någon ström via nätkabel eller något batteri. Den fungerar genom den värmen som genereras när du placerar den ovanpå braskaminen. Kaminfläkten börjar då snurra och fördelar jämnt ut den varma luften i rummet.

Få ut det maximala av din kaminfläkt

För att få ut det maximala är placeringen viktig. Du måste placera din kaminfläkt ovanpå din braskamin. Den ska inte användas framför kaminens utsug eller framför kaminen.

Bruksanvisning

Kaminfläkten är gjord för att användas på fristående braskaminer med en temperatur på 200-350°C på ovansidan av kaminen. Temperaturer över 350°C kan skada din kaminfläkt. Flytta den till en svalare plats på kaminen om temperaturen överstiger 350°C.



OBS!

Överhettning kan minska kaminfläktens effektivitet och kan skada den termoelektriska modulen och medföra att garantin upphör att gälla. Ta bort kaminfläkten från braskaminen om temperaturen överstiger 350°C.

Säkerhet

Se till att handtaget på kaminfläkten är uppfällt innan du placerar den på braskaminen. **Vidrör inte** kaminfläkten under användning då den blir mycket varm. När du flyttar din kaminfläkt ska du alltid använda handtaget.

Underhåll

Kaminfläkten torkas av med en trasa och eventuellt med ett mycket mildt rengöringsmedel. Produkten är inte vattentät och får inte rengöras på annat sätt.

Producerad för:
Harald Nyborg A/S
DK-5250 Odense SV
Tlf: +45 63 95 95 00
Best.nr 10398

