



TRAILERVÆGT

HN 11101

Trailervægten måler trailerens belastning ved næse, ud fra trailerens næse/kuglekobling.

Måler fra 50 – 100 kg.

Trailervægten placeres under trailerens næse.

