



1. Generelt

Denne brugsvejledning indeholder oplysninger om sikker brug og pleje af den nye cykel (læs vejledningen, før cyklen samles eller tages i brug). Cyklen må kun samles af voksne. Pas godt på brugsvejledningen, da du evt. kan få brug for den senere. Ved problemer eller spørgsmål bedes du kontakte forhandleren.

Vi ønsker dig god fornøjelse med cyklen.

- Der tilrådes overvågelse af voksne. Vær opmærksom på at dit barn kan komme tilskade. Cykler opfylder de europæiske normer ISO 4210 (minimum sadelhøjde højde 635mm eller ISO 8098 (minimum sadelhøjde 435 mm til maximum højde 635) + EN 14782. Der ingen erstatningskrav overfor producenten ved uforsigtig brug af cyklen.
- Ved brug af denne cykel er det anbefaler vi at barnet er iført en egnet påklædning og lukkede sko. Vi anbefaler kraftigt at bruge cykelhjelm. Cyklen er ikke egnet til sportsudøvelse (www.volare-bicycles.com). Cyklen er ikke egnet til kørsel på stejle skrænter, skrånende terræn eller trapper.
Sørg for at sikre svømmebassiner o.l. samt trapper i området, hvor dit barn cykler.
- Anbefaling: Tjek at bagagebæren er ordentlig monteret. For køresikkerheden læs ikke for tunge ting på bagagebæren. Max KAPACITETEN PÅ CYKLEN ER 115 KG Cykel 15 kg person 80 kg og bagage 20 kg. Bagagebæren må max læsse 20 kg og kun til bagage. Undgå at dække baglygten og brug bagageremme ved transport. Tjek at bagagebæren sidder godt fast.



5. Ibrugtagning:

Tag cyklen ud af emballagen, og læg alle enkeltdele frem. Kontrollér, at der ikke mangler noget. Gem den medfølgende vejledning.

CYKLEN MÅ KUN SAMLES AF VOKSNE.

6. Montering af sadlen:

Før sadelpinden ind i sadelrøret. Herunder skal du altid være opmærksom på mærket, der angiver min. indstiksdybden i sadelrøret. Tag hensyn til barnets størrelse. Sadlen skal indstilles således, at barnet i hvert fald kan nå jorden med tåspidserne, og helst med hele foden, for at kunne stå sikkert. Fastgør sadlen ved at skrue sadelskruen fast på sadelrøret.






7. Montering af styr.

Før styret (inkl. håndbremsegreb og ringeklokke) ind i styrrøret. Bemærk sikkerhedsmarkeringen på stangen. Indstil styret til den rigtige højde, og stram styrbolten godt.

8. Montering af pedaler:

Pedalerne er mærket med et R (højre) og et L (venstre) på gevindene. Monter pedalen,



der er mærket med R, med uret i højre pedalarm, og monter pedalen, der er mærket med L, mod uret i venstre pedalarm.

9. Støtthjul

Fjern ikke den tynde aksel møtrik. Monter låsebeslaget på cyklen og monter hjulet med den udvendige møtrik juster støtthjulet så der er ca. 6mm luft til vejen. Tjek at skiver og møtrikker er forsvarligt monteret inden cyklen tages i brug. Anvend altid støtthjul ved 12" og 16" cukler.

10. Bremseser:



1 x håndbremse til forhjul og frihjulsbremse på baghjul. Bremsen aktiveres ved at træde baglæns.

11. Montering / indstilling af håndbremsen:

Håndbremsen er allerede monteret. Kontrollér, om bremsesko/-klodser sidder helt inde ved fælgen. Efterjuster om nødvendigt. Kontrollér, om bremsen fungerer korrekt. Hvis bremsegrebet har for stor frigang, skal du løsne bremsewiremøtrikken og trykke bremseskoene/-klodserne mod fælgen med den ene hånd, hvorefter du med den anden hånd strammer bremsewiren og spænder bremsewiremøtrikken igen.

BEMÆRK: Hvis det er nødvendigt at indstille bremsene yderligere, kan du ændre afstanden mellem bremsesko og fælge ved at dreje justerskruen mod uret. Sørg for, at bremsewiren er fast forbundet med bremsewiremøtrikken under justeringen. Stram kontramøtrikken igen, når indstillingerne er foretaget

ADVARSEL: Skulle du få problemer med indstillingen, må du ikke benytte cyklen, før bremsen er indstillet af en cykelhandler.



12. Cantilever eller V-bremse:

Bremseblokken på cantilever/V-bremsen skal gå parallelt på fælgen. Afstanden mellem bremseblokken og fælge skal være 2-3 mm. Justering af bremsen ved at løsne låsemøtrikken og træk bremsegrebet tilbage, Centrere bremsen og stram løsemøtrikken. Vær opmærksom på at højre og venstre bremseblokken rammer fælgen rigtigt. for nærmere information se foto.



13. Montering af forhjul



Hold hjulet i midten af forgaflen.






Hold forsæt hjulet i midten af forgafflen.




14. Forskærm



- Fjern spændeskiven og bolt, hold forskærmen op mod forgaffel røret.
- Spænd møtrikken så fast at skærmen ikke kan rotere.
- Tjek periodevis om skærmen sidder fast.

Cykler monteret med Canti bremse eller V bremse



- Fjern spændeskiven og bolt fra caliperen, hold forskærmen op mod forgaffel røret.
- Spænd møtrikken så fast at skærmen ikke kan rotere.
- Tjek periodevis om skærmen sidder fast.

Cykler monteret med caliper

15. Lys

Monter forlygter og baglygter når du cykler om aftenen, men også om dagen når det er mørke eller tåget. Lygterne skal altid kunne ses og du må ikke køre på offentlig vej uden lys.

16. Smøring

Cyklen er fra fabrikken smurt. Nav pedaler kæde og kabler skal smøres efter behov. Kontakt din cykelhandler hvis du ikke selv kan smøre din cykel.

17. Garanti

Der er lovlige garanti på varen. Ved ødelæggelse der er sket ved forkert brug eller vold mod produktet gælder garantien ikke.

18. Anbefaling:

Tjek cyklen jævntlig for skader og defekte dele. Hold siderne på fælgen rene.

- a. Kæden skal have olie.
 - b. Tjek at dæktrykket er OK.
 - c. Pedalerne skal tjekkes.
 - d. Vær opmærksom på at dit barn cykler med ordentlige sko. Ikke sandaler.
 - e. vær opmærksom på at dit barn bruger cykelhjelm.
 - f. Hvis du ikke kan fixe din cykel selv, så kontakt din cykelhandler.
 - g. Reservedele som du selv har monteret på cyklen kan påvirke kørselsevnen og være til fare for dig selv.
 - h. Brug kun originale reservedele.
 - i. Garanti: 2 år, kun på stel.
 - j. ISO-8098
- aa: Cyklen er ikke velegnet til montering af bagagebærer eller barnestol.
bb: Hver opmærksom på følgende dele vedrørende kørsel og veligeholdelse. For/Baghjul, kæde og eger.


Forskellige skruer og møtrikker til cyklen:

	Norm NM	Norm lbf.in
Aksel møtrik for	22 – 25	195 – 220
Aksel møtrik bag	25 – 29	220 – 225
Forgaffelbolt	15 – 17	130 – 150
Styr skrue	16 – 18	140 – 160
Sadel skrue	16 – 18	140 – 160
Sadelstøtte skrue	9 – 12	80 – 105

Vi har arbejdet på at levere et højt kvalitets produkt. Vi håber produktet er godt både fysisk og pysisk og til stor glæde for Deres barn. Hvis barne kan kontrollere cyklen og ikke cyklen kontrollere barnet, ja så har vi opnået vores mål.

E&L Cycles har et komplet udvalg af børnecykler i alderen fra 2 til 14 år i moderne farver og trendy design. Du finder os på vores Website: www.volare-bicycles.com

Kubbinga B.V., Parallelweg 25, 1131 DM Volendam, the Netherlands. E-mail: info@kubbinga.nl



Max 60 Kgs for 12"/14"/16"
Max 60 Kgs for 16"/18"
Max 115 Kgs for 20"/22"/24"/26"

under ISO-8098
under ISO-4210
under ISO-4210