

Adano[®]

Spridarvagn HN 12363

Bruksanvisning

Användning

För spridning av salt och grus under höst- och vinterperioden, samt till gödning och frön under vår- och sommarperioden.

Specifikationer

- Kapacitet: 12 liter
- Spridningsbredd på upp till 2 meter
- Lämplig för större områden
- Spridningsstop-funktion
- Hjul Ø 15 cm i plast

Montering


Steg 1:

Placera spridarvagnen i upprätt ställning och gör den redo för att monteras ihop.



Steg 2:

Fäll ut handtaget och spänn låsanordningarna vid toppen av behållaren.



Steg 3:

Drag ut stöbygeln och fäll ner den, som visas på bilden.



Steg 4:

Ställ spridarvagnen på marken och den är redo för användning.



Inställning för spridning

Position 1:

När handtaget för inställning av spridning är i ursprungsläge, är spridningshålet i behållaren stängd. Denna inställning används även vid spridningsstopp.



Position 2:

När handtaget för inställning av spridning trycks en bit upp mot spridningsvagnens handtag, öppnas hålet delvis i behållaren.



Position 3:

När handtaget för inställning av spridning trycks helt upp mot spridningsvagnens handtag, öppnas hålet i behållaren helt.

