

ROCKFORT®

DK

Brugsanvisning

LÅS OP

1. Tryk koden som medfølger.
2. Før knappen under hængelåsen mod højre og låsen går op.

LÅS

1. Tryk bøjlen ned.
2. Tryk alle cifrene ind på bagsiden.

NB! Koden kan ikke ændres, gem derfor den medfølgende kode.

SE

Bruksanvisning

LÅS UPP

1. Tryck in koden som följer med.
2. För knappen under hänglåset åt höger och låset går upp.

LÅS

1. Tryck ner bygelin.
2. Tryck in alla siffrorna på baksidan.

OBS! Koden kan inte ändras, spara därför den medföljande koden.

