

SUPER 12V PUMP TILL iSUP OCH VATTENSPORT

- Perfekt för utomhusbruk och för högtryckspumpning.
- Förlängd kabel med krokodilklämmor för längre räckvidd.
- Högtrycksluftsflöde för snabb uppblåsning och utpumpning.
- Många olika möjligheter för tryckinställning upp till 20 psi/1,4 bar utgångstryck.



LÄS FÖLJANDE INSTRUKTIONER OCH VARNINGAR NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING

VIKTIGT

1. Strömförsörjningen måste vara 12V likström.
2. Denna pump har specialdesignats för att blåsa upp alla populära typer av iSUP-boards och båtar och även andra uppblåsbara föremål med högtrycksventiler, men inte för att pumpa upp bildäck eller för kontinuerlig användning.
3. Denna pump är inte avsedd för kontinuerlig användning i mer än 20 minuter. Användning under längre tid kan leda till överhettning av motorn och att pumpen förstörs. Det rekommenderas att låta pumpen vila i 10 minuter varje gång den används i 20 minuter.

VARNING!

För att minimera risken för elstötar får pumpen inte användas i fuktigt väder eller utsättas för vatten. Förvara alltid pumpen på en torr plats som varken får vara varm eller fuktig.

VARNINGAR

1. Pumpen får inte skiljas åt eller repareras.
2. Låt inte barn använda pumpen utan uppsikt av en vuxen.
3. Säkerställ att det inte sugs upp sand, små stenar eller smuts i uppblåsnings- eller utpumpningshålen.
4. Använd aldrig pumpen för annat än vad den är avsedd för och som beskrivs i denna bruksanvisning. Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
5. Lämna aldrig pumpen utan uppsikt när den inte används. Håll kablarna borta från varma ytor.
6. Om pumpen ska stoppas trycker man på OFF-knappen och drar sedan ut stickkontakten ur strömförsörjningen.
7. Vidrör inte slangen i närheten av uppblåsningsöppningen under uppblåsningen då denna kan vara varm.



ANVÄNDNING

1. Använd cigarettändarstickkontakten i bilen eller krokodilklämmorna till ett batteri som pumpens strömförsörjning.
2. Uppblåsning: Anslut slangens ena ände till pumpens "INFLATE"-port och den andra änden av slangens till produktens ventil.
Vrid tryckreglaget till det önskade trycket och tryck sedan på "ON"-knappen för att starta uppblåsningen. När det önskade trycket uppnås stoppas pumpen automatiskt. Ta sedan av slangens från ventilen och sätt på ventillocket. Om det valda trycket är otillräckligt och mer luft behövs kan trycket regleras upp varefter man måste pumpa upp föremålet igen.
3. Utpumpning: Anslut slangens ena ände till pumpens "DEFLATE"-port och slangens andra ände till produktens ventil. Vrid sedan tryckreglaget till "1"-positionen och tryck på "ON"-knappen för att starta utpumpningen. När all luft har pumpats ut måste slangens avlägsnas från ventilen och ventillocket sättas på. Vrid pumpens tryckreglage till "0".

**OBS! Lämna inte pumpen oövervakad medan den är igång.
För att stoppa utpumpningen måste man manuellt trycka på "OFF"-knappen.**

4. Varje gång pumpen ska stoppas medan den är igång trycker man på "OFF"-knappen för att stoppa pumpen och på "ON"-knappen för att starta igen.
5. När pumpen inte används rekommenderas det att alltid ställa in tryckreglaget på "0".

