


## Bruksanvisning för Bluetooth billaddare

Tack för att du har köpt vår produkt! Vänligen läs denna bruksanvisning noggrant innan produkten används för att säkerställa korrekt användning och att produkten fungerar på rätt sätt!

### I. Introduktion till produkten

Denna produkt är en speciell högprestanda Bluetooth billaddare med bland annat MP3-spelare och som inkluderar en inbyggd MP3/WMA-dekoderchip som trådlöst kan överföra musik från ett USB-minne till bilstereon. Bluetooth billaddaren kan även få ett inkommande samtal att övergå till handsfree-tillståndet om telefonens Bluetooth-funktion är påslagen. När detta samtal är klart byts det automatiskt tillbaka till musikuppspelningen igen. Billaddaren kan också trådlöst skicka musiken på din telefon till bilstereon. Du kan lyssna på musik och svara på ett samtal i handsfree-läget utan att behöva flytta på mobiltelefonen i bilen, vilket förbättrar körsäkerheten.

### II. Schematiskt diagram av utseendet



### III. Beskrivning av det schematiska diagrammet

1. Volym upp eller ned / CH+ CH-
2. Strömindikatorlampa
3. Line-in ljudingång
4. Stäng av Bluetooth
5. Svara / Återuppringning / Uppspelning / Paus
6. Mikrofon
7. Avsluta samtal / CH-läge / Volymläge
8. LED-skärm
9. Strömadapter 12-24V
10. USB-dataingång / USB-utgång 5V/2,1A (maximalt)

### IV. Funktioner

- 1: Justerbar till alla vinklar och passar alla typer av fordon
- 2: FM-sändare
- 3: LED-skärm
- 4: Line-in ljudingång
- 5: Oberoende Bluetooth start-/avstängningsknapp
- 6: Stödjer U-disk uppspelning
- 7: Stödjer musikformatet MP3/WMA
- 8: Svara/avsluta/avvisa/ använd återuppringningsfunktionen med Bluetooth
- 9: Bluetooth stereo musikuppspelning
- 10: Aktiv eko- och brusreduceringsteknik (CVC) under samtal
- 11: Dual-USB utgångsspänning, maximala utgångsspänningen är 5V/2,1A
- 12: Automatisk avstängningsminnesfunktion vid bland annat strömbrott

### V. Användningsinstruktioner

#### 5.1 Bluetooth-läge

5.1.1 Sätt i produkten i cigarettändarruttaget och sätt på strömmen. Produkten kommer att tändas och LED-ljus visar frekvenspunkten när billaddaren har satts på.

5.1.2 Om telefonen är ansluten till Bluetooth-handsfree första gången krävs

en matchningsanslutning.




5.1.3 Aktivera Bluetooth-funktionen i din telefon medan Bluetooth-handsfree är påslagen och sök på "BC-06/Car kit"-enheten som visas i din telefon.

5.1.4 Välj "BC-06/Car kit" vilket leder till en automatisk parning. Ett ljud kommer att indikera när parningen är klar.


5.1.5 Ringa ett samtal

Slå numret i telefonen medan den är ansluten och ljudet från samtalet kommer att kopplas till bilens högtalare.



5.1.6 Besvara ett samtal

Vid inkommande samtal under tiden som telefonen är ansluten trycker man på knappen  för att svara på samtalet. När du har besvarat samtalet trycker du igen på knappen  för att byta mellan telefonmikrofonen och denna produktens mikrofon. Tryck på knappen  för att avsluta samtalet.





5.1.7 Avvisa ett samtal

Om man inte vill svara på ett samtal trycker man på knappen  för att avvisa samtalet.

5.1.8 Spela upp musik från telefonen


Denna produkt stödjer A2DP-funktionen som tillåter att spela upp musik från telefonen. Musiken kommer att spelas upp på bilhögtalarna via produktens FM-funktion där det kan spelas upp högkvalitativ musik. Tryck på knappen  för att spela upp eller pausa musiken, och tryck på  för att byta till nästa/sista låt. (Observera: vissa telefoner med en äldre systemversion stödjer inte denna funktion).


#### 5.2. USB-uppspelningsläge

5.2.1 Sätt i produkten i cigarettändarruttaget. Spelaren upptäcker låter i U-disken och spelar upp dem automatiskt. Tryck på  för att spela upp nästa/föregående låt. Tryck kort på  för att spela upp/pausa låtar. Tryck längre tid på  för att den digitala frekvensen ska blinka och tryck kort på  för att öka/minska FM-frekvensen.

**5.2.2** Sätt på bilstereon på FM-radioläget, justera produktens sändningsfrekvens till samma frekvens som bilstereons mottagningsfrekvens, så det kan spelas upp musik från bilstereon.

### 5.2.3 Justera sändningsfrekvensen





Tryck längre tid på  för att visa den valda frekvensen. Den digitala frekvensen kommer att blinka och man kan trycka kort på "+" eller "-" knapparna för att öka/minska FM-frekvensen.

Håll inne  för att öka/minska frekvensen snabbt. Frekvensen kan justeras inom intervallet 87,5 - 108MHz.


**5.2.4.** BC06 har dubbla USB-portar. Endast beskrivning nr. 10 på bilden på sidan 1 stödjer uppspelning av musik från U-disk. Båda USB-portar stödjer den maximal utgångsspänningen på 5V/2,1A. Om båda portar används samtidigt är den totala strömförbrukningen aldrig på mer än 2,1A. En port kan användas för att spela upp musik från U-disken medan den andra porten kan användas till laddning av en enhet.


## 5.3 Ljudingångsläge

**5.3.1** Sätt i den medföljande line-in sladden med ena änden i ljudkällans ände och den andra änden i produktens ljud-port.

Tryck kort på  för att höja/sänka volymen och tryck längre tid på  för att kunna se och ändra frekvensen. I detta läge blinkar frekvenspunkten på LED-skärmen och man kan trycka kort på  för att öka/minska frekvensen. Tryck och håll inne  för att öka/minska frekvensen snabbt. Frekvensen kan justeras inom intervallet 87,5 - 108MHz.

## 5.4 Byt mellan Bluetooth-läge och U-diskläge

**5.4.1** Tryck längre tid på  för att byta mellan Bluetooth-läge och U-diskläge. Är U-disken inte isatt kan det inte bytas till U-diskläget.

Observera: vänta 10 sekunder efter att BC06 har satts på innan bytet kan ske, genom att trycka på .

## VI. Avstängningsminne

Varje gång produkten stängs av kommer systemet att minnas information som FM-frekvens och låten som spelas. När produkten används nästa gång kommer samma låt att fortsätta spelas upp. Om minnet tas bort eller modifieras eller om systemet detekterar en felstatus kommer systemet att spela upp den första låten.

## VII. Tekniska parametrar

Nominell arbetsspänning	12-24V
Begränsad arbetsspänning	9 ~ 26V
USB-utgång	5V/2,1A
Arbetstemperatur	0~50°C
Uppspelningsformat	MP3/WPA
SNR	>60dB
Förvrängningsgrad	<0,1%
Frekvensrespons	20Hz-15Khz
Upplösning av höger och vänster kanal	>60dB
Bluetooth-version	Version 2,1+EDR
Bluetooth-ljudbehandling	A2DP (Advance Audio Distribution Profile) – funktionen stöds
Bluetooth-överföringsdistans	10 meter
Effektiv Bluetooth-mikrofon distans	0,5-2 meter
FM-frekvens	87,5~108Mhz
FM-läge	Stereo digital PLL-frekvenslåsning

## VIII. Observera

1. Denna produkt har dubbla USB-portar och kan därför ladda två enheter samtidigt med en maximal utgångsspänning på 5V/2,1A.
2. Endast en USB-port visas på bilden på sidan 1.
3. När U-disken är isatt är line-in funktionen och Bluetooth-funktionen påslagna. Har produkten startats och anslutits en gång innan, kommer den sedan automatiskt att anslutas till telefonen via Bluetooth.
4. Höj aldrig volymen för mycket när FM används för att undvika ljudförvrängning. Vänligen justera ljudvolymen via bilens högtalarljud.
5. **En inbyggd antenn följer med produkten. Vänligen undvik att använda radiostationens frekvens med en stark signal, för att få en bättre ljudeffekt.**
6. Metoden för att använda Bluetooth kan variera på grund av skillnader på telefoner som kan användas.
7. Vissa telefoner stödjer inte automatisk anslutning om de slås på efter ett strömavbrott. Om detta är fallet kan telefonen anslutas manuellt.
8. Denna produkt är kompatibel med mer än 95% av telefonerna på marknaden, men vissa telefoner kan vara inkompatibla. Var uppmärksam på detta när du köper denna produkt.
9. Volymen bör vara anpassad under ett samtal för att undvika att påverka den andra parten.
10. Använd inte denna produkt i miljöer med höga temperaturer, smuts eller fukt.
11. Undvik att tappa produkten för att förhindra skador på ytan och insidan.
12. Produktens Bluetooth-funktion stödjer bakgrundsuppspelning. Hörs det ett kort ljud medan det spelas musik med line-in funktionen, kommer produkten automatiskt att byta till Bluetooth-funktionen. För att återgå till line-in funktionen dras line-in sladden ut och sätts in igen.

## IX. Medföljande tillbehör

1. Bruksanvisning
2. Line-in sladd
3. Förpackning