

# UDENDØRS BÅLPLADS I KOBBER


Best.nr. HN 1768

## Manual

Vi anbefaler, at manualen gemmes til senere brug.

### VIGTIGT:

Læs alle instruktioner før  
bålpladsen tages i brug.



**Advarsler**

**Monterings-  
instruktioner**

**Oversigt over  
medfølgende dele**


Produceret for Harald Nyborg A/S, Gammel Højmevej 30, DK-5250 Odense SV.

*Der tages forbehold for trykfejl.*

# Monteringsinstruktioner

Kontrollér, at alle dele og udstyr medfølger, før De begynder at samle bålpladsen. Benyt den vedlagte umbracnøgle til monteringen.

## Oversigt over medfølgende dele:



### Trin 1

Anbring den store ring med bagsiden opad (dvs. hullerne opad).

### Trin 2

Smedejernsbenene placeres og fastgøres let på den store ring med boltene ved hjælp af umbracnøglen. **BOLTENE SKAL IKKE SKRUES HELT FAST ENDNU.**

### Trin 3

Den lille ring sættes ind i forgreningen på smedejernsbenene, som fastgøres let med boltene ved hjælp af umbracnøglen. **BOLTENE SKAL IKKE SKRUES HELT FAST ENDNU.**

### Trin 4


Vend det samlede, så den store ring vender opad. Fastspænd herefter alle 8 bolte.

### Trin 5

Anbring kobberfadet i den store ring.

### Trin 6

Anbring jernstegeristen i kobberfadet og brug forsænkningen til justering.



## BEMÆRK:

Bålpladsen er af kobber og vil patinere herefter. Hvis De ønsker det, kan De opnå den originale farve igen ved at anvende dertil egnet metalrens og polere efter med en blød klud.

## Advarsler - Bemærk:

- MÅ IKKE ANVENDES AF BØRN.

- Kobberbålpladsen bliver MEGET VARM under brug! RØR IKKE ved den og lad ikke børn komme tæt på, når den er i brug.

BØR IKKE ANVENDES på træbelægning eller anden brændbar overflade.

- BØR IKKE ANVENDES i nærheden af brændbare ting.

- LAD IKKE fødevarer komme i kontakt med med jernristen før denne er blevet varmet godt igennem.