

Användarmanual

Vägg-/Taklampa HN2062

Läs denna manual noggrant innan lampan sätts upp, och spara manualen för framtida användning.

SPECIFIKATION	
Märkspänning	230V - 50 Hz
Märkeffekt	162 X 0.06 W
Klassifikation	Klass 1
Skyddsklass	IP54

INSTALLATIONSVÄGLEDNING

Innan montering påbörjas ska du försäkra dig om att strömmen är avstängd. Följ instruktionerna nedan, som hänvisar till ritningarna:

1. Öppna den rostfria lampinfattningen med den medföljande 6-kantnyckeln, se fig. B.
2. Anslut elkabeln (genom plast-basen) till lampsladden via kopplingsklämman. Sätt fast plastkupolen på aluminium-basen.
3. Borra hål för väggpluggarna, där lampan ska sättas upp, och sätt i väggpluggarna i hålen, se fig. C.
4. Använd självskärande skruvar för att fästa bakplattan i vägg eller tak, se fig. D.
5. Montera glas och den rostfria infattningen på bakplattan med hjälp av skruvar, se fig. D och E.

SÄKERHETSANVISNING

1. Försäkra dig om att strömmen är avstängd innan installationen påbörjas, se fig. A.
2. Om LED glödlampan blir skadad eller förstörs, vänligen reparera inte den själv.
3. Lampan ska anslutas till en kabel med H05RN-F 1 mm² ledartvårsnitt.
4. Använd dubbelpolig strömbrytare.

