

Brugervejledning for satellitfinder

"To LNB" stikket på satellitfinderen, tilsluttes til LNBen, og "TO REC" stikket tilsluttes til satellitmodtagerens LNB indgang. Parabolen stilles ind i den rigtige retning ifl. anvisning som følger med parabolen.

Tænd for satellitmodtageren (TV program er underordnet), og signalmeteret skulle nu give udslag. Ved at dreje på knappen "dB", justeres der til signalstyrken er 5. Parabolens retning ændres forsigtigt i vandrette retninger indtil viserinstrumentet giver det højeste udslag. Herefter ændres på den lodrette retning, indtil viserinstrumentet giver det højeste udslag. Hvis instrumentet under ændring af retning vise 10 eller derover drejes der på knappen så instrumentet viser 5, herefter kan ændring af retning igen fortsættes.

Parabolskærmen er nu indstillet for optimal modtagelse.

Bemærk: Indstillingen er vigtigt, så parabol-signalet bliver så kraftigt som muligt, således risikoen for forstyrrelser er minimal.

