

Brugervejledning

TIA · LED-lanterne med kamin-effekt

Varenr. 3149

Med flakkende "flamme" som gengiver hyggen ved et rigtigt bålsted/kamin.

- Mål: H. 18 x B. 12 x D. 12 cm
- Til indendørs brug
- Model: Tia
- SMD LED'en kan ikke udskiftes
- Bruger 3 x AA-batterier (ekskl.)
- Tæthedsklasse: IP20

Lanternen tændes og slukkes med kontakten i bunden.

ISÆTNING AF BATTERIER

Fjern batteridækslet i bunden af lanternen. Isæt 3 stk. AA-batterier (ekskl.). Vær opmærksom på batteriernes polaritet. Sæt afslutningsvis dækslet korrekt på igen.

HÅNDBTERING AF BATTERIER

- Bland ikke nye og gamle batterier.
- Bland ikke alkaliske, standard (karbon-zink) og genopladelige (nikkel-cadmium) batterier.
- Isæt batterierne med den korrekte polaritet. Kortslut ikke batteriterminalen.
- Tag batterierne ud, når lanternen ikke bruges i længere tid. Bortskaf udtjente batterier ifølge gældende love og regler i landet. Udsæt aldrig batterierne for ild. De kan lække eller eksplodere.
- Fjern batterierne fra lanternen, inden den bortskaffes.
- Batterierne skal fjernes fra lanternen, hvis de lækker.
- Vær opmærksom på, at hud og øjne ikke kommer i kontakt med væsken fra et batteri, der lækker.



VIGTIGT! Kassér aldrig produktet med det almindelige husholdningsaffald. Når det er udtjent, skal det bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde i henhold til det gældende WEEE-direktiv.

Importeret af:

Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK-5250 Odense SV

→ *Der tages forbehold for trykfejl.*