

Brugervejledning

Varenummer: 110310 (WH-507)

Bremseudlufter m/1 ltr. plastbeholder

Med en bremseudlufter kan udluftning af bremsesystemer udføres af én person. Udluftningen sker nemt, hurtigt og rent. Bremsevæsken suges ned i beholderen så spild på gulvet undgås.

- Tilslut pistolen til trykluftanlæg
- Bremseudlufterens gummipibe sættes på bremsesystemets nippel og niplen løsnes
- Tryk på håndtaget, så væsken suges over i beholderen
- Når gummipiben og et stykke af slangen holdes lodret opad, kan man gennem slangen se, når bremsevæsken er fri for luftblærer. Spænd udluftningsniplen og fjern gummipiben
- Samme procedure gentages for hver bremsekaliber
- Husk til sidst at kontrollere væskestanden

Tilslutning: ¼" indv. gevind

Arbejdstryk: 6-10 bar

Beholder: 1 ltr.

Luftforbrug: 180 l/min

Vakuüm: 60 %

