




Sikkerhedsopdatering til SafeHome 3815W og 601W.

Ved at opdatere dit kamera til seneste version, mindskes risikoen for hackerangreb på dit kamera, ved at fjerne muligheden for uberettiget adgang til kameraets kildekode.

Opdateringen installeres på følgende måde:

1. Udpak filen "SafeHome Mjpeg security firmware" til din computers skrivebord.
2. Log på kameraet og naviger til menuen "Upgrade Device Firmware".
3. Tryk på Gennemse ud for Upgrade Device Firmware.
4. Vælg Skrivebord og marker den udpakkede fil.
5. Tryk på Submit.
6. Efter ca. 20 sekunder er dit kamera opdateret hvorefter det genstarter automatisk.
7. Vi anbefaler at skifte brugernavn og password herefter, så en evt. tidligere ulovlig adgang bliver umuliggjort.



God - og sikker - fornøjelse
SafeHome Support

