

# ROCKFORT®

## DK

### For at åbne låsen:

For at åbne indstilles den rigtige talkode ved markeringerne på låsen (forudindstillet er kode 0-0-0-0 og bøjlen trykkes ned).

### For at indstille en personlig talkode:

1. Indstil kode 0-0-0-0 og åbn bøjlen.
2. Drej bøjlen 180°.
3. Tryk bøjlen ned og indstil den nye kode (sørg for at huske den nye kode).
4. Bøjlen trækkes op igen, drejes tilbage i låseposition, lås og indstil andre tal.

## SE

### Gör så här för att öppna låset:

För att öppna låset måste du vrida runt kodskivorna så att rätt kombination visas vid markeringarna på låshuset (förinställd kombination 0-0-0-0) och sedan trycka ned bygeln.

### Gör så här för att ställa in din personliga sifferkombination:

1. Ställ in kombinationen 0-0-0-0 och öppna sedan bygeln.
2. Vrid runt bygeln med 180°.
3. Tryck ned bygeln och ställ in en ny kombination (kom ihåg den nya kombinationen).
4. Dra upp bygeln igen, vrid runt den till låsningspositionen, stäng låset och vrid runt kodskivorna.

