
Bruksanvisning

Uppblåsbar lekpool

art. JL097009NPF
str. 298 x 165 x 55 cm

Rekommenderas från 2-6 år (15-30 kg)

Innan Ni tar denna produkt i bruk ombeds Ni läsa denna bruksanvisning noggrant och spara den för senare användning.



WARNING!

Kvarlämna aldrig barn utan vuxen uppsyn.

Denna produkt är endast för användning i vanliga hushåll.

Poolen får endast användas utomhus.

Kom ihåg! Barn kan drunkna i mycket lågt vatten, töm poolen när den inte används.

Placera inte poolen på cement, asfalt eller annat hårt underlag.

Placera inte poolen i vatten.

Poolen ska monteras av en vuxen.

1. **INNEHÅLL** 1. Lekpool 2. Bruksanvisning 3. Reparationslapp

2. INSTRUKTION:

- 1) Placera poolen på ett plant underlag med minst 2 m avstånd till andra föremål, som t.ex. staket, garage, hus, överhäng, torklina eller elektriska apparater.
- 2) Packa upp poolen och sprid ut den på underlaget.
- 3) Det rekommenderas endast att använda en hand- eller fotpump till uppumpningen.
- 4) **Viktigt: Använd inte en kompressor till uppumpningen!**
Undvik överuppumpning!
- 5) Pumpa upp alla delar och tillbehör noggrant. Se till att stänga alla ventiler korrekt, så att de är lufttäta.

-
- 6) Hitta och stäng poolens bottenventil. Fyll sedan poolen med vatten till ca. $\frac{3}{4}$ upp på kanten.
 - 7) Nu är poolen klar för användning!
 - 8) Efter användning. Släpp ut vattnet genom att öppna bottenventilen. Poolen töms på luft genom att trycka ihop ventilen eller genom att sätta in pumpmunstycket i hålet (utan pumpen).

3. FÖRVARING OCH UNDERHÅLL

- 1) Använd endast poolen i intakt tillstånd. Reparera poolen om den har gått sönder, följ vägledningen nedan.
- 2) Byt poolvattnet regelbundet (särskilt vid varmt väder) eller när orenheter observeras i vattnet.
- 3) Rengör poolen i rent vatten. Innan poolen packas ner bör Ni se till att den är genomtorr. Poolen bör förvaras på en kall och torr plats.

Viktigt:

Använd inte rengöringsmedel eller andra kemikalier för rengöring av poolen!

4. REPARATIONSLAPP INSTRUKTION

(små hål eller sprickor kan repareras med den medföljande reparationslappen)

- a) Hitta hålet.
- b) Töm poolen på vatten eller luft.
- c) Rengör området omkring hålet och se till att området är helt rent och torrt.
- d) Ta reparationslappen och klipp av en bit i passande storlek. Storleken ska vara större än hålet. Sätt lappen på hålet och pressa fast den.
- e) Låt lappen sitta i 24 timmar och torka innan produkten används igen.
- f) Är hålet större än 2,5 cm rekommenderas det att använda silikonbaserat lim för lagningen, läs vägledningen för användning på limmet.

Denna produkt är tillverkad för:

**Harald Nyborg A/S
Gl. Højmevej 30
DK-5250 Odense SV**