

TRÄDGÅRDSLAMPA HN6312 OCH HN6313

Användarmanual

Läs denna användarmanual noggrant innan installation påbörjas och spara den för senare användning!

TEKNISK SPECIFIKATION	
MODELL	HN6312 och HN6313
MÄRKSPÄNNING	230 VAC – 50 Hz
MÄRKEFFEKT	20 W
SÄKERHETSKLASS	Klass II
SKYDDSKLASS	IP44
SOCKETTYP	E27

Installationsvägledning

Var säker på att strömmen är avstängd innan installation påbörjas!

1. Installation av trädgårdslampa

- Skruva av hållaren från anslutningsdosan (fig. A).
- Anslut kabelns ledare till kopplingsklämman. Brun (L) till brun – Blå (N) till blå (fig. B). Sätt ihop anslutningsdosan igen.
- Sätt lampan på lampfoten och skruva fast lampan på underlaget med självskärande skruvar (fig. C).
- Sätt i glödlampan i sockeln. Glödlampans effekt får inte överstiga märkeffekten i specifikationen.
- Lägg packningen i lamphuset och skruva fast skärmen.

2. Säkerhetsanvisningar

- Stäng av strömmen innan installation påbörjas.
- När lampan tänds stiger glödlampans temperatur gradvis. Rör inte glödlampan med händerna om den är tänd eller inte helt avsvälnad.
- Vid byte av glödlampa ska strömmen först stängas av. Byta inte glödlampan förrän den är helt avsvälnad (se avsnittet "Byte av glödlampa").
- Glödlampans effekt får inte överskrida märkeffekten.
- Om lampskärmen går sönder ska den omedelbart ersättas. Använd aldrig lampan utan skärm.
- Lampan ska anslutas till en 2-polig strömbrytare.

3. Byte av glödlampa

- Stäng av strömmen.
- Skruva av lampskärmen.
- När glödlampan är avsvälnad skruvas den försiktigt av.
- Vidrör inte glödlampan med bara händer.
- Skruva på den nya glödlampan försiktigt.
- Sätt skärmen på plats innan lampan tänds.

OBS! Lampan får endast anslutas av användaren om den ansluts till ett bestående lampputtag. Om ett lampputtag inte finns ska det etableras av en auktoriserad installatör.

