

ANVÄNDARMANUAL

VARNING!

Läs manualen noggrant innan lampan sätts upp och spara manualen för senare bruk.

SPECIFIKATIONER:

MODELL NR.	HN6368/HN6370
MÄRKSPÄNNING	230V ~50Hz
MÄRKEFFEKT	60W
KLASSIFIKATION	KLASS 1
SKYDDSKLASS	IP44
GLÖDLAMPSFATTNING	E27

INSTALLATIONSVÄGLEDNING

Innan montering påbörjas ska du försäkra dig om att strömmen är avstängd. **(Bild A)** Följ instruktionerna nedan, som hänvisar till ritningarna: (visas på ritningarna)

1. Installation av vägglampa:

- Montera först plast expansionsbrickan på ytan av monteringsplattan. **(Bild B)**. Anslut elkabeln ledare efter ledare – brun (L) till brun, blå (N) till blå och grön gul (≡) till grön gul **(Bild D)**.
- Montera plast expansionsbrickan på ytan av monteringsplattan med självskärande skruvar **(Bild D)**.
- Sätt i glödlampan i fattningen. Var uppmärksam på att märkeffekten inte överskrider specifikationen på etiketten.
- Detaljer kan du se på följande monteringsbilder.

2. SÄKERHETSANVISNING:

- Var säker på att strömmen är avstängd innan monteringen påbörjas.
När lampan tänds kommer glödlampans temperatur att stiga gradvis. Rör inte glödlampan när den är tänd och inte förrän den har svalnat efter att lampan stängts av.
- Om glödlampan ska bytas, stäng då först av strömmen och vänta medan glödlampan svalnar.
När glödlampan är helt avsvältnad kan den bytas. (Se avsnittet "Byte av glödlampor").
- Man får inte använda glödlampor som överstiger det angivna watt-talet.
- Om lampans infattning skadas eller förstörs ska den bytas omedelbart. Använd inte lampan utan infattning.
- Anslut till jordning.
- Lampan ska anslutas med kabel med min. H05RN-F 1 mm² ledartvärsnitt.
- Elkablar ska kopplas med dubbel-polig strömbrytare.

3. BYTE AV GLÖDLAMPOR:

- Släck lampan.
- Öppna lampinfattningen.
- Skruva försiktigt glödlampan ur fattningen när den svalnat.
- Rör aldrig glödlampan med fingrarna.
- Skruva alltid i lampan i fattningen försiktigt.
- Innan du kopplar på strömmen ska du försäkra dig om att allt är korrekt ihopsatt.

