

För korrekt användning, läs bruksanvisningen noga och förvara denna på en säker plats för senare användning.

Introduktion:

Snabb och enkel trådlös installation utan att behöva dra några kablar.

Ingår i detta paket:

- 1 x Tryckknapp (sändare)
- 1 x Inomhus klocka (mottagare)

Instruktioner:

Montera sändaren med skruvar eller dubbelhäftande tejp i närheten av din dörr och placera mottagaren i ditt hem max. 100 meter från sändaren.

Inom 30 sekunder efter att du sätter i batterierna i mottagaren, tryck på knappen på sändaren för att upptäcka denna. Går det mer än 30 sekunder eller lyckas registreringen inte, ta då ur batterierna och upprepa processen.

Parningen kan tas bort genom att trycka på knappen för PCB på fjärrkontrollen.

Mottagaren kräver 3x AA batterier.

Batteriinstallation:

Ta bort batterilocket genom att skjuta den i samma riktning som triangeln pekar, som är placerat på baksidan av mottagaren.

Sätt i 3 x AA batterier och var säker på att dessa är vända åt rätt håll.

Sätt på locket igen och kontrollera att det stängs ordentligt.

Rengöring:

Både sändare och mottagare kan rengöras med en trasa. Undvik att använda vatten.