

Bruksanvisning

Varunummer: 110605 (WH-507J)
110610 (WH-507F)
110615 (WH-507J-102)
110620 (WH-507F + 507F-101)

Bodypistol för/med 1 liters plastbehållare

Bodypistoler används för antirostbehandling av fordon och liknande genom att applicera en skyddande beläggning.

- Fyll behållaren med den valda vätskan.
- Anslut bodypistolen till tryckluftanlägget.
- Tryck på handtaget så vätskan kommer ut ur pistolen.
- Justera mängden beläggning på munstycket längst framme på bodypistolen.
- Bodypistolerna 110615 och 110620 levereras även med ihåliga slangar.

Anslutning: ¼" inre gängor

Arbetsstryck: 6–10 bar

Behållare: 1 liter

Luftförbrukning med munstycke: 380 l/min

Luftförbrukning med ihålig slang: 180 l/min

