

Bruksanvisning 543

Kap/ger och bordscirkelsåg HN nr. 7680

1. Från bordscirkelsåg till geringssåg

- A. Lossa främsta vingmuttern till vänster under bordet. Lyft upp bordet, så att klingan inte syns. Spänn muttern igen, så bordet låses i denna position.
- B. Tryck skärhuvudet nedåt med vänster hand samtidigt drar du i den runda knappen till höger om skärhuvudet för att lösgöra detta. Låt så skärhuvudet vippa långsamt och tag bort skyddet.

2. Från geringssåg till bordscirkelsåg

- A. Sätt skyddet på under klingan. Tryck på låsknappen främst på maskinen. Därigenom utlöses skärhuvudet, som nu kan sänkas ner över skyddet.
- B. Lås skärhuvudet genom att trycka på den runda knappen (till höger om skärhuvudet).
- C. Lösgör därefter vingmuttern främst till vänster under bordet. Sänk ned bordet, så att klingan är helt ovanför bordets övre skärm. Spänn muttern, således låses bordet.