

Manual vapensååp

Ditt nya vapensååp är konstruerat och godkånt efter FG Norm 520 som har samma sårkerhetsnivå som EN1143-1 Grade 0.

Artikel	HN nr	Beskrivning	Storlek	Vikt
78600	77093	Vapensååp f5r 7 vapen	1250x350x300 mm	79,7 kg
78602	77094	Vapensååp f5r 9 vapen inkl. 5versååp	1450x500x300 mm	114,3 kg

Vapensååp är ett sårkerhetsååp avsett att f5rvara skjutvapen i. I de fall vapnen är licenspliktiga är i Sverige sårdan f5rvaring lagstadgad. Lagen kråver att ett vapensååp med en vikt under 150 kg mårste f5rankras i byggnadsstommen. Sååp som våger mindre kan f5rses med vikter f5r att undgå kravet på fast f5rankring.

Det är ditt ansvar att montera s�åpet på ett godkånt s�tt.

Vi rårder er till att montera s�åpet på f5ljande s�tt:

- Anvånd 4 st 12 mm betongskruvar f5r f5rankring i betong. OBS! Minst 2 st skruvar ska f5rankras i våggen. Dessa ska vara 110 cm långa f5r att f5rsåkra att s�åpet inte kan demonteras med våld. Det finns hål i vapensååpet f5r denna typ av montering.
- De valda betongskruvarna ska monteras enligt tillverkarens anvisning.
- Montera endast i kompakt betong. OBS! Var uppmårksam på att det inte får vara sprickor i betongen.

Manuellt låssystem:

F5lj nedanstående f5r att låsa/5ppna s�åpet.

1. Stång vapensååpet och vrid det svarta handtaget till vånster
2. Vrid nyckeln till vånster och s�åpet är låst.
3. Vrid nyckeln och det svarta handtaget till h5ger och vapensååpet är nu 5ppet.