

# Vejledning til rejsefortelt

## HN Best. nr. 7789

Pakken indeholder telt, stænger, pløkker og bundstykke til campingvognen.

Stængerne kan opdeles i 4 grupper:

- 4 sorte glasfiberstænger, samlet med elastik. Har en blank ende med hul og er rund med sort plastik i den anden ende (fig. 1)
- 2 matte letmetals stænger, med plastikspænde og samlet med fjeder. Har flade ender med sort plastik. (fig. 2)
- 2 blanke metal stænger, med spændeskruer i metal og fjedersamling. Har sort fod og er rund med sort plastik den anden ende. (fig. 3)
- 2 blanke metal stænger, med hvid fod og spids, ikke samlede. (fig. 4)



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

De matte stænger (fig. 2) og de blanke med spændeskruer (fig. 3) er ikke samlede ved levering, de samles som vist på (fig. 5) og (fig. 6)

Når de er samlet, behøver man ikke at skille dem af for at pakke ned, det bliver dog lidt svært at lukke posen til stængerne, da de nu er lidt længere.



Fig. 5



Fig. 6

## Opstillingsvejledning:

Teltet rulles ud og stængerne samles, læg teltet til rette (fig. 7) og kød den tykke plastikkant ind i campingvognens skinne (fig. 8).



Fig. 7



Fig. 8

De sorte stænger (fig.1) føres med den sorte ende forrest ind i de udvendige kanaler på teltet, vær opmærksom på at stængerne er i bund i holderne øverst på teltet, inden stroppen med metalpinden sættes i den blanke ende af stængerne. Teltet strammes nu løseligt op med barduner og enkelte pløkker.

Den flade ende på de blanke stænger (fig. 3) sættes op i teltets indvendige hjørne langs siden af campingvognen (fig. 9), teltet bindes fast ned langs stængerne, hvis længde justeres (fig. 10).



Fig. 9



Fig. 10

De matte stængers flade ender føres ind i holderne i hver ende af teltets indvendige sider (fig. 11) og (fig. 12), stængerne strammes ud og stropperne bindes fast.



Fig. 11



Fig. 12

Teltet er nu klar til at blive strammet op og få sat pløkker hele vejen rundt. Husk ikke at stramme mere, end at lynlåse stadig kører ubesværet. Det medfølgende bundstykke til campingvognen køres på og teltet er klar til brug.

Der er mulighed for at åbne en af teltets sektioner, der er lynlåse imellem de tre ruder i teltets forside og sektionerne i hver ende er allerede udstyrede med barduner. Lynlåsene i begge sider af den valgte sektion åbnes, de blanke stænger med spids (fig. 4) sættes i hullerne (fig. 13) og bardunerne strammes (fig. 14).



Fig. 13



Fig. 14

## Tillykke med deres nye rejsefortelt!



Husk teltet er IKKE stormsikret!!!

Ved nedtagning afmonteres først de indvendige stænger, pløkker fjernes, til sidst trækkes de sorte stænger ud og teltet er klar til at blive kørt af vognen.