

Heatmax[®]

Brændeovnsventilator med magnet

Brændeovnsventilatoren behøver **INGEN** strøm fra stikkontakten og **INTET** batteri. Ved hjælp af varmen fra brændeovnen, begynder ventilatoren at virke og fordele varm luft, skabt af brændeovnen, rundt i rummet.

Betjeningsvejledning

Brændeovnsventilatoren er velegnet til brug på brændeovnenes skorsten/aftræk med normale overfladetemperaturer på 200-350°C. Temperaturer over 350°C kan beskadige ventilatoren. Flyt ventilatoren til et køligere sted på skorstenen, hvis overfladetemperaturen overstiger 350°C.

BEMÆRK: Overophedning vil nedsætte brændeovnsventilatorens effektivitet og kan beskadige det termoelektriske modul og medføre bortfald af garanti. Fjern derfor brændeovnsventilatoren fra brændeovnen, hvis temperaturen overstiger 350°C.

Sikkerhed

Sørg for, at håndtaget på brændeovnsventilatoren er opretstående inden placering på skorstenen. LAD VÆRE med at berøre ventilatoren når brændeovnen og ventilatoren er i brug, da ventilatoren også er meget varm. Benyt altid håndtaget, når brændeovnsventilatoren flyttes.

Vedligehold

Aftørres med en opvredet klud, evt. med et mildt rengøringsmiddel. Produktet er ikke vandtæt, må ikke vaskes.

Produceret for:
Harald Nyborg A/S
DK-5250 Odense SV
Tlf. +45 63 95 95 00
Best. nr. 8009

