

Firmware opgraderings trin

Firmwaren findes på vores hjemmeside.

*Du finder den under **Brugsanvisninger/Software***

- 1.1.1 Kopier firmwaren til dit SD / Mikro SD kort, filen ligger i roden af drevet hvor Parameter.dat filen også ligger.
- 1.1.2 Opdateringsfilen må ikke omdøbes eller åbnes.
- 1.2.1 Tænd kameraet i TEST/Konfiguration funktion.
- 1.2.2 Indikator lyset vil blinke i ca. 10s.
- 1.3.1 Når kameraet viser menuen på skærmen betyder det at opdateringen er gennemført.
- 1.4.1 Slet firmwaren fra SD / Mikro SD kort.
- 1.4.2 ellers vil kameraet opdatere hver gang det tændes.
- 1.5.1 Tænd kameraet og test at det virker korrekt.
- 1.6.1 I menuen vælg "Svensknøgle – Standardindstilling" og nulstil kameraet
OBS: dette sletter alle indstillinger som skal laves forfra.

Skulle der mod forventning ske en fejl under opdateringen startes forfra.