

MANUAL

Best.nr. HN8747, HN8748, HN8749 samt HN8751
Lysliste med integreret LED

Læs disse instruktioner grundigt før brug og gem dem til senere reference.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Sluk for strømmen, før lyslisten monteres.
- Sørg for at den monteres på en plan og stabil overflade.
- Foretag ikke nogle reparationer eller ændringer på produktet - al reparation skal foretages af en autoriseret fagmand.
- Bemærk: LED'en er integreret og kan ikke udskiftes.
- Brug ikke lyslisten i rum, hvor den bliver udsat for meget høje temperaturer eller høj luftfugtighed. Det kan forårsage uoprettelig skade på lyslisten, hvis den udsættes for dette.
- Denne lysliste er kun til indendørs brug.
- Bemærk: Garanti og reklamationsret bortfalder, hvis ovennævnte retningslinjer ikke overholdes.


BEMÆRK: Man bør omgås lyslisten med samme fornuftige tilgang som ved ethvert andet elektrisk apparat.

- ✓ Tilsluttes til AC 230V~50Hz
- ✓ Bemærk: Er ikke dæmpbar



Denne lampe må ikke kasseres med det almindelige husholdningsaffald, når den er udtjent. Den skal afleveres på en godkendt genbrugsstation i henhold til gældende WEEE-direktiver. På den måde er du med til at beskytte miljøet. På forhånd mange tak.

Sådan installerer du lyslisten:



- Du kan maksimalt serieforbinde 12 lyslister (Disse skal være af samme type).
- Dobbelttjek, at lyslisten er monteret korrekt ift fiksering og ledninger, hvis den ikke virker, når du tænder den.
- HN8747 (40x0,1W LED) og HN8748 (72x0,1W LED) skal fikseres med 2 clips.
- HN8749 (130x0,1W LED) og HN8751 (180x0,1W LED) skal fikseres med 3 clips.

Produceret for: Harald Nyborg A/S, Gammel Højmevej 30, DK-5250 Odense SV, Danmark
→ Der tages forbehold for trykfejl.