















Samlevejledning for best.nr. 9171





OBS: Afmonter hængekøjen og opbevar den indendørs, når varen ikke er i brug.