

GREAT BRITAIN

Apex Tool Group
(UK Operations) Ltd
4th Floor Pennine House
Washington, Tyne & Wear
NE37 1LY

Tel: +44 (0) 191 419 7700
Fax: +44 (0) 191 417 9421

FRANCE

Apex Tool Group S.N.C.
25 Avenue Maurice Chevalier
B.P. 46
77832 Ozoir-la-Ferrière Cedex

Tel: +33 (0) 1.64.43.22.00
Fax: +33 (0) 1.64.43.21.62

ITALY

Apex Tool S.r.l.
Viale Europa 80
20090 Cusago (MI)

Tel: +39 (02)90 33 101
Fax: +39 (02)90 39 4231

THE NETHERLANDS

Apex Tool Group B.V.
Phileas Fooogstraat 16
7821 AK Emmen

Tel: +31 (0) 591 66 75 00
Fax: +31 (0) 591 63 22 32

USA

Apex Tool Group, LLC
14600 York Rd., Suite A
Sparks, MD 21152

Tel: +1 (800)688-8949
Fax: +1 (800)234-0472

Weller®

CANADA

Apex Tools - Canada
5925 McLaughlin Rd.
Mississauga, Ontario
L5R 1B8

+1 (905) 501-4785
+1 (905) 387-2640

AUSTRALIA

Apex Tools - Australia
P.O. Box 366
519 Nurrigong Street
Albury, N.S.W. 2640

Tel: +61 (2)6058-0300
Fax: +61 (2)6021-7403

CHINA

Apex Tool Group
A-8 Building
No. 38 Dongsheng Road
Hegang Industrial Park,
Pudong
Shanghai 201201

Tel: +86 (21)60 88 02 88
Fax: +86 (21)60 88 02 89

UNITED ARAB EMIRATES


Apex Tool Group B.V.
Rakftz Branch
P.O. Box 16111
Ras Al Khaimah

Tel: +971 (06) 530 81 68
Fax: +971 (06) 530 81 68

DE Betriebsanleitung
GB Operating Instructions
ES Manual de uso
FR Mode d'emploi
IT Istruzioni per l'uso
PT Manual do utilizador
NL Gebruiksaanwijzing
SV Instruktionsbok
DK Befjeningsvejledning
FI Käyttöohjeet
GR Οδηγίες Αερούπυλας
TR Kullanım kılavuzu
AR التعليمات الأساسية

CZ Návod k použití
PL Instrukcja obsługi
HU Üzemeltetési utasítás
SK Návod na používanie
SL Navodila za uporabo
EE Kasutusjuhend
LV Lietosanas instrukcija
LT Naudojimo instrukcija
SR Uputstvo za rad
HEB הוראות התפעולה
BG Бърза помощ
RO România
HR Hrvatski

WMM12, WMM12L, 2012 (UK), WMM15L
WMM15L12, 2015 (UK), WMM20,
WMM20L, 2020 (UK)



Weller®

- Forbrændingsfare ved flydende loddeovn.
- Hold eksplosive og brændbare genstande på afstand.
- Anvend velegnet beskyttelsesøjel til beskyttelse mod forbrændinger. Sørg for at beskytte dine øjne og brug beskyttelsesbriller.
- Benyt ikke loddeværktøjet i fugtige eller våde omgivelser.
- Arbejd ikke med dele, der står under spænding.
- Kontroller hængning, før laderen anvendes, at tilslutningskabel, forlængerkabel og stik er i orden. Kun loddeværktøj i fejlm stand må benyttes.
- Hvis elværktøjet tilslutningsledning er beskadiget, kan den ikke uskiftes. elværktøjet skal kasseres som skrot.
- Netkabler må kun tilsluttes de der til godkendte stikkåser eller adaptere. Kontroller, at strømforsyningen og loddekablen tilslutningsveier svarer til hinanden.
- Undgå utilsigtet drift. Afbryd spændingen til loddeværktøjet, der ikke bruges.

Vedligehold og reparation

Træk stik ud af stikkåsen før alle arbejder på maskinen. Følg anvisningerne for skift af loddespidser. Anvend kun

DK

Dansk

Læg altid loddeværktøjet fra dig i sikkerhedsholderen, når det ikke bruges. Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og derover, samt af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner og / eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsigt eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har forstået de farer og risici, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet som legetøj.

Tekniske Data Loddekolbe	WM12 T0056811199	WM15L T0056813199	WM15L12 T0056810099	WM20 T0056815199
	WM12L T0056812199	2015 (UK) T0056814299		WM20L T0056816199
	2012 (UK) T0056811299			2020 (UK) T0056815299
Effektoutputgælse	12 W	15 W	15 W	20 W
Netspænding / Tilslutningsspænding	230 V ~ 50 HZ	230 V ~ 50 HZ	12 V AC/DC	230 V ~ 50 HZ
Temperatur	395 °C	450 °C	450 °C	450 °C

Forbehold for tekniske ændringer!

Sikkerhedsanvisninger

Anvend udelukkende loddekolben til lodning og afledning i henhold til brugsvæledningen og under de her nævnte betingelser. Ved anden anvendelse end den, som beskrives i betjeningsvæledningen, samt selvstændige forandringer på apparatet, bortfælder producentens produktansvar.



ADVARSEL!

Brand- og eksplosionsfare

- Børn. Ikke de varme loddespidser, og hold sikker afstand til brændbare genstande.
- Efter loddearbejdet er loddeværktøjet og emneholderen stadig varme.

