

Dette produkt er fremstillet til at kunne give nøjagtige test aflæsninger. Flyderen er en sensibel del af dette instrument og skal håndteres med forsigtighed.

Forberedelse

Fjern instrumentet forsigtigt fra emballagen.

Fjern gummispidsen i bunden af instrumentet fra glascylinderen.

Fjern flyderen fra glascylinderen.

Fjern styrofoam (skumgummi) stykket

Indsæt flyderen i glascylinderen, denne gang uden styrofoam stykket.

Fugt indersiden af glascylinderen og påsæt igen gummispidsen.

Nu er produktet klar til brug.

Test

Pump væske op gennem gummispidsen. Der skal pumpes så meget væske op så flyderen kan bevæge sig frit. Toppen af flyderen må ikke røre gummiroppen i toppen af glascylinderen.

Hold testeren i øjenhøjde i en lodret position. Læs tallet på skalaen. På den øverste skala læses Methanol og på den nederste læses Ethylen Glycol.

Hvis motoren er varm, læses frysepunktet på den grønne skala

Hvis motoren er kold, læses frysepunktet på den hvide skala