

# Användarmanual

## Vägg-/Taklampa HN2215

Läs denna manual noggrant innan lampan monteras och spara manualen för senare användning.

SPECIFIKATION	
Märkspänning	230 VAC – 50 Hz
Märkeffekt	25 Watt
Klassifikation	Klass 1
Skyddsnivå	IP54
Lampsockel	G9

### INSTALLATIONSVÄGLEDNING

Innan montering påbörjas ska du försäkra dig om att strömmen är avstängd. Följ instruktionerna nedan, som hänvisar till ritningarna.

1. Öppna den rostfria lampinfattningen med den medföljande 6-kantnyckeln, se fig. B.
2. Skruva av reflektorn med den medföljande 6-kantnyckeln, se fig. B.
3. Borra hål till väggpluggarna, där lampan ska monteras, och sätt i väggpluggarna i hålen, se fig. C.
4. Använd självskärande skruvar för att fästa bakplattan i vägg eller tak, se fig. C.
5. Koppla elkabeln ledare efter ledare till lampans kopplingsklämma och lägg in kopplingsklämman i bakplattan, se fig. C.
6. Sätt i glödlampan i fattningen, var uppmärksam på att märkeffekten inte överskrids, se fig. C.
7. Montera reflektor, glas och den rostfria infattningen på bakplattan, se fig. D.

### SÄKERHETSANVISNINGAR

1. Försäkra dig om att strömmen är avstängd innan installationen påbörjas, se fig. A.
2. När lampan tänds kommer glödlampans temperatur att stiga gradvis. Vidrör inte glödlampan när den är tänd, och inte förrän den har svalnat efter att lampan har släckts.
3. Om glödlampan ska bytas, stäng först av strömmen och vänta medan glödlampan svalnar. När glödlampan är helt avsväljad kan den bytas ut. Se avsnittet "Byte av glödlampor".
4. Om lampans infattning blir skadad eller förstörs ska den bytas ut omedelbart. Använd inte lampan utan infattning.
5. Lampan ska anslutas med en kabel med min. 1 mm<sup>2</sup> ledartvärsnitt.
6. Använd dubbelpolig strömbrytare.
7. Lampan kan inte användas som gatubelysning.

### BYTE AV GLÖDLAMPOR

1. Släck lampan.
2. Öppna lampinfattningen.
3. Ta ut den använda glödlampan ur fattningen, ta inte för hårt, och sätt i en ny glödlampa.
4. Vidrör aldrig glödlampan med fingrarna, håll den med en trasa eller använd handskar.
5. Sätt alltid i glödlampan i fattningen försiktigt.

