

# Användarmanual

## Vägg-/Taklampa HN2303

Läs denna manual noggrant innan lampan sätts upp och spara manualen för senare bruk.

SPECIFIKATIONER	
Märkspänning	230 VAC – 50 Hz
Märkeffekt	2x25 Watt
Klassifikation	Klass 1
Skyddsklass	IP54
Glödlampsfattning	2xG9

### INSTALLATIONSVÄGLEDNING

Innan montering påbörjas ska du försäkra dig om att strömmen är avstängd. Följ instruktionerna nedan, som hänvisar till ritningarna.

1. Öppna den rostfria lampinfattningen med den medföljande 6-kantnyckeln, se fig. B.
2. Skruva av reflektorn med den medföljande 6-kantnyckeln, se fig. C.
3. Borra hål för väggpluggarna, där lampan ska sättas upp, och sätt i väggpluggarna i hålen, se fig. C.
4. Använd självskärande skruvar för att fästa bakplattan i vägg eller tak, se fig. C.
5. Anslut elkabeln ledare efter ledare till lampans kopplingsklämma och lägg in kopplingsklämman i bakplattan, se fig. C.
6. Sätt i glödlampan i fattningen, var uppmärksam på att märkeffekten inte överskrids, se fig. C.
7. Montera reflektor, glas och den rostfria infattningen på bakplattan, se fig. D.

### SÄKERHETSANVISNING

1. Var säker på att strömmen är avstängd innan installationen påbörjas, se fig. A.
2. När lampan tänds kommer glödlampans temperatur att stiga gradvis. Rör inte glödlampan när den är tänd och inte förrän den har svalnat efter att lampan stängts av.
3. Om glödlampan ska bytas, stäng då först av strömmen och vänta medan glödlampan svalnar. När glödlampan är helt avsväljad kan den bytas. (Se avsnittet "Byte av glödlampor").
4. Om lampans infattning skadas eller förstörs ska den bytas omedelbart. Använd inte lampan utan infattning.
5. Lampan ska kopplas till kabel med min. 1 mm<sup>2</sup> ledartvärsnitt.
6. Använd dubbelpolig strömbrytare.
7. Lampan kan inte användas till gatubelysning.

### BYTE AV GLÖDLAMPOR

1. Släck lampan.
2. Öppna lampinfattningen.
3. Ta ut den använda glödlampan ur fattningen, ta inte för hårt, och sätt i en ny glödlampa.
4. Rör aldrig glödlampan med fingrarna, håll den med en trasa eller använda handskar.
5. Sätt alltid i glödlampan i fattningen försiktigt.

