




Momentnøglesæt 2-24NM

Betjeningsvejledning:

1. Hold momentnøglen i din hånd med moment skalaen foran dig.
2. Indstil mængden af drejningsmoment i Newton-Meter (NM) ved at dreje på håndtaget, indtil det ønskede moment er nået. Rækkevidden er justerbar 2-24 NM. Den røde nål angiver moment.
3. Når momentnøglen er indstillet til den bestemte værdi, er den klar til brug.
4. Monter på den rigtige fatning og drej nøglen, indtil du føler eller hører et klik.
5. Fjern fatningen ved at trykke på knappen på toppen.
6. Efter brug skal du justere nøglen til laveste indstilling (ikke under 2 NM).



Forsigtig:

1. Hvis momentnøglen ikke har været brugt i lang tid og/eller har været opbevaret i et længere stykke tid, bedes du betjene den nogle gange på lavt moment. Dette vil smøre de indre dele.
2. Juster ikke nøglen under 2 NM eller over 24 NM.
3. Fortsæt ikke med at dreje på skruenøglen efter den indstillede moment er nået (klik).
4. Rengør momentnøglen med en tør og ren klud. Brug aldrig rensesvæske.
5. Momentnøglen er kalibreret, testet og er præcis til +/- 4%.
6. Dette er et præcision måleinstrument og skal behandles med omhu. Kalibrering og service bør ske regelmæssigt.

