




# Momentnyckelset 2-24 NM

## Användningsinstruktioner:

1. Håll momentnyckeln i din hand med momentskalan framför dig.
2. Ställ in vridmomentet i Newton-Meter (NM) genom att vrida handtaget tills det önskade vridmomentet nås. Vridmomentet kan justeras från 2-24 NM. Den röda nålen markerar det inställda vridmomentet.
3. Nu är momentnyckeln inställd på ett specifikt vridmoment och är redo att användas.
4. Passa in hylsan eller annat föremål på fyrkantstappen och vrid nyckeln tills du känner eller hör ett klickljud.
5. Avlägsna hylsan genom att trycka på knappen på ovensidan.
6. Efter användning ska nyckeln ställas in på sin lägsta inställning (inte under 2 NM).



## Varning:

1. Om momentnyckeln inte har använts eller har legat i förvaring en längre tid ska den användas upprepade gånger med ett lågt vridmoment. Detta låter specialsmörjmedlet täcka de inre rörliga delarna.
2. Ställ inte nyckeln på under 2 NM eller över 24 NM.
3. Fortsätt inte dra i nyckeln sedan det inställda vridmomentet har nåtts (klick).
4. Rengör momentnyckeln med en torr och ren trasa. Använd aldrig rengöringsmedel.
5. Momentnyckeln har kalibrerats och testats och har en noggranhet på +/- 4%.
6. Detta är ett precisionsverktyg och ska användas ansvarsfullt. Kalibrering och underhåll bör utföras regelbundet.

